

Wascleaner

Het gebruik van wascleaner is afhankelijk van de staat van uw vloer of meubel. Na verloop van enige jaren kan een vloer of meubel zijn natuurlijke uitstraling verliezen. Wanneer uw vloer of meubel zijn natuurlijke uitstraling verloren heeft door opeenhoping van oude waslagen kunt u wascleaner gebruiken. Wascleaner lost het residu van waslagen op en verwijdert deze.

Gebruiksaanwijzing

Wascleaner enkele minuten laten inwerken (niet laten drogen). Kleine oppervlakken tegelijk behandelen. Vervolgens de opgeloste was met een doek afnemen. U kunt deze behandeling blijven herhalen tot er geen was meer wordt afgenomen. Daarna opnieuw was aanbrengen (vast of vloeibaar) bijvoorbeeld Meubelproducten Antiekwas, boenwas, Kalkwas, krijtwas of Carnaubawas

Onderhoudsadvies

Wanneer u uw meubel ieder kwartaal met was behandelt zou u één keer per jaar wascleaner kunnen gebruiken.

Verbruik

1 liter = ca 40m²

Opslag

Droog en koel bewaren

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

WAARSCHUWING! ZELFONTBRANDBAAR

In olie en was gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de openlucht laten drogen i.v.m. verbrandingsgevaar.

Gevaar

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten
Ingredienten volgens verordening EG648/2004 alifatische koolwaterstoffen > 30%



Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl